



מקש חיוג	9	נורית חיווי	1
מקש ניתוק /	10	+/- עוצמת קול	2
מקש הדלקה/ביבוי			
שקע 3.5 מ"מ	11	אוזרייה	3
לאוזניות			
לחצו מצוקה	12	מצלמה הדמית	4
מצלמה אחורית	13	מקש שמאל /	5
		מקש 1M	
פלאש / פנס	14	מקש ימין / מקש	6
,		2M	
		SMS מקש	7
		מקש מצלמה	8

# TF הוראות להתקנת ברטיס סים וברטיס זיברון

יש להחליק פנימה בכיוון הנכון.



מצב טיסה מופעל	¥	חיבור לכבל- USB	Ŷ
לא הובנס ברטיס סים	9	אות רשת אלחוטית	
הודעה על הורדה	Ŧ	נדידת נתונים	•
מחובר ל- Wi-Fi, קיימת רשת זמינה	(î÷	רמת סוללה	<b>E</b> 2 •

# <u>חשוב לבצע עדכון גרסה!!</u>

בטרם שימוש במכשיר יש לבצע עדכון גרסה להלן הוראות:

- להעביר את המכשיר למצב WIFI
  - הגדרות חץ ימין
    - פוטה OK
- CHECKING FOR UPDATES חץ למטה
  - OK •
  - Download
    - Ok •
  - Install now
    - Ok •
    - מאתחל

להמתין ב-3 דקות המכשיר יבצע עדכון ואתחול ויופעל מחדש.



1. מדריך להתחלה מהירה

# 1.1 פונקציות המקשים

מקש הדלקה/כיבוי	כפתור אדום לחיצה
	ארוכה להפעלה או כיבוי
	במצב המתנה, בחר/י
	באפליקציה ואז לחץ על
מקש ניווט	OK כדי להיכנס; במצב
	הקלדה, מאפשר להזיז
	את מיקום הסמן.

לחץ לחיצה ארובה על מקש שמאל/ מקש 1M/M2, באפשרותך לראות לחצן קיצור דרך והודעה.



#### נוריות חיווי

דולקת באופן יציב בצבע אדום – בהטענה דולקת באופן יציב בצבע ירוק – ההטענה הושלמה
דולקת באופן יציב – שיחה שלא נענתה מהבהבת – שיחה נכנסת
– דולקת באופן יציב הודעה שלא נקראה

מעבר בין מצב עכבר לבין מצב גלילה כאשר את/ה באפליקציה, הנך נדרש לפעמים לגלול ולבחור אייקון או פונקציה. באפשרותך ללחוץ על מקש שמאל להפעלה/כיבוי. כאשר מצב העכבר מופעל, ניתן לראות את האייקון "עכבר" על המסך. כאשר הינך רוצה לשלוח הודעה דרך האפליקציה / לצרף אימוג'י , יש צורך להפעיל את העכבר – לחיצה (גלילה ) כפתור שמאלי עליון ולחיצה OFF/ON , כאשר מצב הגלילה מופעל, ואת/ה במצב גלילה, באפשרותך ללחוץ על המקשים מעלה או מטה כדי לבחור אייקון או דף.



מקש 1M מקש



חיוג מהיר: פונקציה זו מאפשרת לחייג ישירות לאנשי הקשר השמורים בספר הטלפונים של טלפון ה-GSM שלך.

- 1. בחר/י חיוג מהיר
- באפשרותך לבחור איש קשר מתוך ספר הטלפונים
  - 2. החל/י את השימוש בחיוג באמצעות תמונות



להגדרת המספרים, גש להגדרות- חיוג מהיר.

#### חיוג מהיר



מס' 1,	
תובל/י	
לעשות זאת	
בפשטות	
על ידי	
לחיצה על	
מקש	
."OK"	
באפשרותך	
להגדיר עד	
ארבעה	
מספרי	
טלפון לחיוג	
מהיר.	
לשינוי	
ההגדרות,	
יש ללחוץ	
לחיצה	
ארוכה על	
מקש "OK"	
למחיקתן.	

#### בחירת איש קשר חיוג מהיר ספרות 2-9:

על מנת להוסיף איש קשר בחיוג מהיר יש לבצע לחיצה ארוכה על מקש שתבחר מ- 2-9 ו- OK

# OK-יש ללחוץ על חץ שמאלי ו

\* בחירת איש קשר רצוי

## הגדרות לחצן מצוקה





נוהל חירום:
כאשר מצב חירום
מופעל, ולוחצים
לחיצה ארובה על
מקש "SOS",
נוהל החירום
יתחיל בדלקמן:
אזעקת חירום
תישמע בעוצמה
גבוהה;
בו בזמן תישלח
הודעת SMS עם
המלל: "אנא עזרו
לי" לבל מספרי
החירום. יחד עם
הודעת ה-SMS,
המבשיר ישלח
הודעה אחת עם
מיקום GPS
למספר החירום.

כמו כן, המכשיר יתחיל לחייג לכל מספרי החירום; פעם אחת לכל אחד מהם.

נוהל SOS יופסק אם מישהו יענה לשיחה או, בכל שאף אחד לא יענה,



## 2. הגדרות בסיסיות

## רשת אלחוטית ואינטרנט 2.1

## Wi-Fi- חיבור ל-2.1.1

1) בתפריט הראשי או בממשק, בחר/י "הגדרת הליך יישום"

2) הקלק/י על Wi-Fi ופתח/י את Wi-Fi; המכשיר יתחיל לחפש רשתות Wi-Fi זמינות.

3) בחר/י את רשת ה- Wi-Fi שאליה תרצה/י להתחבר. אם היא מוגנת בסיסמה יהיה עליך להזין אותה בחלון הקופץ שייפתח.

# 4) חיווי קולי / צלילי מקשים

הגדרות OK, פרופילי שמע OK, כללי OK, ערוך OK, מערכת ובחירה.



## 2.2 שימוש בנתונים

באפשרותך לבדוק את השימוש בנתונים בכרטיס ה-SIM באופן הבא:



# 2.3 אחסון

פתח/י את פונקציית ההגדרות, הקלק/י על זיברון, ולאחר מבן על מיקום ההתקנה המועדף. באפשרותך לבחור "התקנת אפליקציה חדשה" כדי לבחור מיקום התקנה מועדף.

בדוק/י את שטח האחסון בכרטיס ה-SD ובטלפון.

1. היכנס/י ליישום הגדרות

2. הקלק/י על אחסון, בדוק/י שטח אחסון



# 2.4 סוללה / פנס

לבדיקת מצב הסוללה יש להקליק על פונקציית הגדרות ולבחור "מצב סוללה".

להפעלת הפנס – לחיצה ארוכה על מקש OK לביטול הפעלת פנס – לחיצה ארוכה על מקש OK

## 2.5 בתיבת הודעות



לשינוי שיטת ההקלדה, השפה, מספרים וכדומה, יש ללחוץ על מקש #

## 2.6 הגדרות אבטחה

#### הגדרת נעילת מסך

כדי להגן על הטלפון שלך, נעל/י אותו באמצעות סיסמה. הערה: לאחר שתגדיר/י נעילת מסך, יהיה עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שתדליק/י את הטלפון או כאשר המסך יינעל.

#### הגדרת נעילת מסך

גש/י ל: הגדרות > אבטחה > נעילת מסך



## NP04 אפליקציות מובנות במכשיר 2.7

ווטצאפ – מובנה במכשיר\*

כדי לחפש איש קשר , הקלד את שם האיש קשר, לגלול עם העכבר על שם איש קשר ו OK

\* סקייפ – מובנה במכשיר

\* רדיו מובנה במכשיר = שמיעת תחנות FM ע"ז אוזניות בלבד (במידה ואין אינטרנט)

\* מצלמה

\* מזג אוויר – מובנה במכשיר

2022© כל הזכויות שמורות